

PSD-36T

Χειριστήριο Αντιγραφής Σταθερού Κωδικού 433MHz



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

(ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)

Έλεγχος μνήμης:

Μόλις πατάμε ένα κανάλι του τηλεκοντρόλ PSD36T, συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

Το ενδεικτικό ανάβει για λίγο και μετά σβήνει. Δεν έχει αποθηκευτεί κανένας κωδικός, κενή μνήμη.

Το ενδεικτικό αναβοσβήνει. ΕΧΕΙ αποθηκευμένο κωδικό.

Διαγραφή ΟΛΩΝ των κωδικών:

Πατάμε τα μπουτόν **A & B** του τηλεχειριστηρίου και τα κρατάμε πατημένα μέχρι το LED να αναβοσβήσει 4 φορές. Τότε αφήνουμε μόνο το B μπουτόν και αργά το ξαναπατάμε και το αφήνουμε 3 φορές μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το LED . Αφήνουμε τα μπουτόν. Η διαγραφή των κωδικών έχει ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση κωδικού:

Πατάμε το πλήκτρο **A** του PSD-36T και ενώ το έχουμε πατημένο, πλησιάζουμε πολύ κοντά το τηλεκοντρόλ που θέλουμε να αντιγραφεί και πατάμε το κανάλι που επιθυμούμε. Το LED του αντιγραφικού PSD36T αναβοσβήνει και μόλις μείνει μόνιμα αναμμένο, το κανάλι έχει αντιγραφεί σωστά. Αφήνουμε και τα δύο πλήκτρα.

Κάνουμε το ίδιο και για τα υπόλοιπα κανάλια που θέλουμε να αντιγράψουμε στο PSD-36T.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορούμε να αντιγράψουμε στο τηλεκοντρόλ PSD-36T μέχρι 4 κανάλια ίδιας ή διαφορετικής κωδικοποίησης αρκεί να εκπεμπουν στα 433,92MHz.