

LP-56T

Χειριστήριο 4 καναλιών 433,92MHz

Προγραμματισμός



Το LP-56T είναι χειριστήριο 4 καναλιών το οποίο υποστηρίζει 3 διαφορετικές κωδικοποιήσεις.

- KeeLoq κυλιόμενη κωδικοποίηση (PSR)
- PN κυλιόμενη κωδικοποίηση καθώς και
- PS σταθερή κωδικοποίηση
- Αντιγραφικό

Επιλογή κωδικοποίησης

- **Επιλογή PS κωδικοποίησης + Αντιγραφικό Σταθερού Κωδικού 433,92Mhz**

Ο χρήστης πατάει για 5 δευτερόλεπτα τα μπουτόν 1+2 του χειριστηρίου συγχρόνως. Το led λαμπάκι του χειριστηρίου ανάβει ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα. Η κωδικοποίηση του χειριστηρίου είναι πλέον ΣΤΑΘΕΡΗ + ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ. Για αντιγραφή χειριστηρίου, φέρνουμε πρόσωπο πρόσωπο τα 2 χειριστήρια , πατάμε συγχρόνως και μόλις το led του LP56T αναβοσβήσει και γίνει λευκό, το χειριστήριο έχει αντιγραφεί.

- **Επιλογή PN κωδικοποίησης**

Ο χρήστης πατάει για 5 δευτερόλεπτα τα μπουτόν 1+2 του χειριστηρίου συγχρόνως. Το ενδεικτικό led του χειριστηρίου ανάβει ΜΠΛΕ χρώμα. Η κωδικοποίηση του χειριστηρίου είναι πλέον PN κυλιόμενη.

- **Επιλογή PSR κωδικοποίησης**

Ο χρήστης πατάει για 5 δευτερόλεπτα τα μπουτόν 1+2 του χειριστηρίου συγχρόνως. Το ενδεικτικό led του χειριστηρίου ανάβει ΑΣΠΡΟ χρώμα. Η κωδικοποίηση του χειριστηρίου είναι πλέον PSR κυλιόμενη.

Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα:

Η πόρτα να είναι τελείως κλειστή ή τελείως ανοικτή. Πατήστε από κοντά, το τηλεκοντρόλ που λειτουργεί την πόρτα και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει η πόρτα (περίπου στα 6-7 δευτερ.). Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ., πατήστε μόνο το ΝΕΟ τηλεκοντρόλ. Ελέγξτε ότι το νέο τηλεκοντρόλ λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.

Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Πατήστε το μπουτόν κωδικού και μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό αφήστε το αμέσως. Το κόκκινο ενδεικτικό παραμένει αναμμένο μόνο για 3 δευτ. Στο διάστημα αυτό πριν σβήσει πατήστε ένα μπουτόν του νέου τηλεκοντρόλ. Το ενδεικτικό αναβοσβήνει. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευθεί.

