

PRD-26T

Χειριστήριο Αντιγραφής Σταθερού Κωδικού 280-330MHz

Το τηλεχειριστήριο PRD26T είναι ένα αντιγραφικό τηλεκοντρόλ που μπορεί να αντιγράψει όλα τα τηλεκοντρόλ της αγοράς που εκπέμπουν σε συχνότητα από 280-330 MHz και είναι ΣΤΑΘΕΡΟΥ κωδικού. Δεν αντιγράφει τηλεχειριστήριο κυλιόμενου κωδικού. Επειδή η συχνότητα ρυθμίζεται με trimmer, απαιτείται ρύθμιση από ειδικό.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

(ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)

Έλεγχος μνήμης:

Μόλις πατάμε ένα κανάλι του τηλεκοντρόλ PRD26T, συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

Το ενδεικτικό ανάβει για λίγο και μετά σβήνει. ΔΕΝ έχει αποθηκευθεί κανένας κωδικός.

Το ενδεικτικό αναβοσβήνει. ΕΧΕΙ αποθηκευμένο κωδικό.

Διαγραφή ΟΛΩΝ των κωδικών:

Πατάμε τα δυο επάνω μπουτόν του τηλεχειριστηρίου και τα κρατάμε πατημένα μέχρι το LED να αναβοσβήσει 3 φορές. Κρατώντας πατημένο το επάνω αριστερά μπουτόν, αφήνουμε μόνο το δεξί μπουτόν και αργά το ξαναπατάμε και

το αφήνουμε 3 φορές μέχρι να αναβοσβήσει το LED. Αφήνουμε τα μπουτόν. Η διαγραφή των κωδικών έχει ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση κωδικού:

Αφού έχουμε ολοκληρώσει τη διαγραφή της μνήμης, πατάμε το πλήκτρο του 1^{ου} καναλιού (επάνω αριστερά) του PRD26T και ενώ το έχουμε πατημένο, πλησιάζουμε πολύ κοντά το τηλεκοντρόλ που θέλουμε να αντιγραφεί και πατάμε το κανάλι που επιθυμούμε. Το LED του αντιγραφικού PRD26T αναβοσβήνει και μόλις μείνει μόνιμα αναμμένο, το κανάλι έχει αντιγραφεί σωστά. Αφήνουμε και τα δύο πλήκτρα.

Κάνουμε το ίδιο και για τα υπόλοιπα κανάλια που θέλουμε να αντιγράψουμε στο PRD26T.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορούμε να αντιγράψουμε στο τηλεκοντρόλ PRD26T μέχρι 4 κανάλια ίδιας ή διαφορετικής κωδικοποίησης ΣΤΑΘΕΡΟΥ κωδικού αρκεί να είναι ακριβώς στην ίδια συχνότητα για να έχουμε επαρκή κάλυψη απόσταση. Θα πρέπει να ελέγξετε την συχνότητα των προς αντιγραφή τηλεκοντρόλ γιατί το αντιγραφικό PRD26T δείχνει ότι αντιγράφει και τηλεκοντρόλ άλλης συχνότητας αλλά δεν θα εκπέμψει μακριά.